



NASTAVITVE SPON

vodoravno




STRANSKA NASTAVITEV
- 4 mm do + 2 mm

po globini



SNAP-ON (z ekscentrom)
- 1 mm do + 3 mm

po višini



NASTAVITEV PO VIŠINI
- 2 mm do + 2 mm